

## **IN HET BELANG VAN UW VEILIGHEID**

ZORG ERVOOR DAT U, VOORDAT U DE MACHINE START, DE HELE ‘BEDIENINGSHANDLEIDING & MOTORHANDLEIDING’ HEEFT GELEZEN EN DEZE VOLLEDIG BEGRIJPT.

ALS DE AANWIJZINGEN NIET STIPT WORDEN OPGEVOLGD, KAN DIT LEIDEN TOT DODELIJK LETSEL, VERWONDINGEN EN/OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN.

### **Waarschuwing: niet doen**

1. Laat de motor **NIET** draaien in een afgesloten ruimte. Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide een geurloos en dodelijk gif.
2. Kom **NIET** met handen of voeten in de buurt van draaiende delen.
3. Benzine **NIET** bewaren, morsen of gebruiken in de buurt van open vuur of apparaten met een waakvlam, zoals een fornuis, oven of warmwaterketel, of apparaten waarbij vonken kunnen ontstaan.
4. De tank **NIET** binnenshuis vullen, zeker niet in een slecht geventileerde ruimte. Aanbevolen wordt om de tank buiten te vullen.
5. De tank **NIET** vullen terwijl de motor draait. Laat de motor 2 minuten afkoelen alvorens de tank te vullen. Brandstof opslaan in goedgekeurde veilige, hiertoe bestemde verpakkingen.
6. Haal de dop **NIET** van de tank terwijl de motor draait.
7. De motor **NIET** aanzetten als u benzine ruikt of er explosiegevaar heerst.
8. Motor **NIET** gebruiken als u benzine heeft gemorst. Haal de machine weg uit de buurt van de gemorste benzine en zorg ervoor dat er geen vuur of vonken ontstaan totdat de benzine is verdampt.
9. De machine **NIET** vervoeren met benzine in de tank.
10. **NIET** roken terwijl u de benzinetank vult.
11. De choke van de carburateur **NIET** gebruiken om de motor uit te zetten. Indien mogelijk het toerental geleidelijk verminderen alvorens de motor af te zetten.
12. Motor **NIET** op te hoge snelheid laten draaien; dit kan letsel en/of schade aan de machine veroorzaken.
13. **NIET** knoeien met reguleerveren, reguleurschakels of andere onderdelen die het ingestelde toerental van de motor kunnen veranderen.
14. Het door de fabrikant ingestelde toerental van de motor **NIET** veranderen.
15. Ontsteking **NIET** controleren als de bougie of bougiekabel is verwijderd. Gebruik een goedgekeurd testapparaat.
16. Motor **NIET** aanzwengelen als de bougie is verwijderd. Als de motor verzopen is, de gasregelschuif op ‘FAST’ zetten en aanzwengelen tot de motor start.
17. **NIET** op vliegwielen slaan met een hard voorwerp of metalen gereedschap, omdat het vliegwielen dan tijdens gebruik uiteen zou kunnen spatten. Gebruik het juiste gereedschap om onderhoud te plegen aan de motor.
18. Motor **NIET** gebruiken zonder geluiddemper. Deze regelmatig controleren en zonodig vervangen. Als de motor is uitgerust met een deflector voor de geluiddemper, deze regelmatig controleren en zonodig vervangen.
19. Motor **NIET** gebruiken als er een hoop gras, bladeren, vuil of ander ontvlambaar materiaal in de buurt van de geluiddemper ligt.
20. Motor **NIET** gebruiken op onbebouwd land met bomen, struikgewas of gras, tenzij de geluiddemper een ingebouwde vonkenvanger heeft. De vonkenvanger moet door degene die de machine bedient in goede staat van onderhoud worden gehouden.
21. Hete geluiddemper, cilinder en koelribben **NIET** aanraken, aangezien dit brandwonden kan veroorzaken.
22. Motor **NIET** laten draaien zonder luchtfilter of luchtfilterdeksel.
23. Machine **NIET** gebruiken bij te veel trilling!
24. Machine **NIET** zonder toezicht laten draaien.
25. Machine **NIET** parkeren op steile helling of schuin vlak.

### **Waarschuwing: altijd doen**

1. **ALTIJD** de bougiekabel losmaken wanneer u onderhoud pleegt aan de motor **TENEINDE TE VOORKOMEN DAT DE MOTOR PER ONGELUK START.**
2. Zorg ervoor dat de koelribben van de cilinder en de reguleeronderdelen **ALTIJD** vrij zijn van gras of ander afval waardoor het toerental kan worden beïnvloed

3. Startkoord **ALTIJD** langzaam aantrekken totdat u weerstand voelt. Daarna snel aan het koord trekken om terugslag en daarmee letsel aan hand of arm te voorkomen.
4. Geluiddemper **REGELMATIG** controleren op goede werking. Een versleten of lekkende geluiddemper moet worden gerepareerd of zonodig vervangen.
5. **ALTIJD** nieuwe benzine gebruiken. Oude benzine kan tot verharsing van de carburateur en lekkage leiden.
6. Olieleidingen en armatuur **REGELMATIG** controleren op scheuren en lekkage. Zonodig vervangen.
7. De bedienings- en onderhoudsinstructies van de fabrikant van de motor **ALTIJD** opvolgen.
8. Machine en werkruimte **ALTIJD** controleren voordat u de machine aanzet.