

SLEUVENFREES GARBIN

SLEUVENFREES

Belangrijk om te weten;

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker wanneer er schade of ongelukken ontstaan door ondeskundig gebruik. Daarom is het van belang de veiligheid voorschriften door te lezen.

WAARSCHUWING;

Controleer of de frees arm in de start positie is geplaatst (diepte instel hendel achterste positie) en dat de ketting niet in contact kan komen met omstanders of nabij voorwerpen!!!!!!!!!!!!

Plaats de machine in de juiste positie schakel het koppeling hendel in en geef vol gas zodat ketting met maximaal toerental draait, laat daarna de ketting met het diepte hendel instelling dalen tot deze op gewenste diepte frees diepte is.

Wanneer de frees arm springt of de ketting happert zet machine stop en controleer de ketting en verwijder het geraakte voorwerp.

Verwijder altijd harde voorwerpen op het terrein waar gewerkt moet worden.

Controleer of vraag na of er ondergrondse leidingen aanwezig zijn die op een diepte van 50 cm of minder kunnen liggen.

Zorg dat de machine goed onderhouden is en controleer de spanning van de ketting regelmatig en stel deze bij wanneer nodig.

Zorg tevens dat de veiligheid schakelaars intact blijven.
Dodemansschakelaar.

Motor gedeelte;

Er zijn meerdere locaties die olie gevuld moeten zijn. Carter van de motor en de vertragingsbakken van de aandrijving. Met een te laag olie niveau werken kan schade veroorzaken.

Olie wordt gecontroleerd als machine vlak staat en geheel is uitgeschakeld op het olie peil wordt niveau aangegeven, bij het peilen de olie peilstok niet er in draaien en niveau controleren. Als deze goed is peil stok er weer indraaien.
Aanbevolen olie SAE 10W-30 OF 15W-40

Vorbereiding:

Controleer het terrein of daar obstakels aanwezig zijn (sproeiers, stenen, wortel hout enz.)

Wanneer mogelijk verwijderen of daarmee rekening te houden door deze met een merk teken te voorzien zodat de freesarm niet in aanraking komt met deze harde voorwerpen waardoor beschadiging of schade kan ontstaan.

Onderhoud:

- 1* zitten alle kappen en afschermbegels goed vast
- 2* zijn de waarschuwingsstickers duidelijk
- 3* banden druk
- 4* startschakelaar
- 5* vetnippels gesmeerd (dagelijks)
- 6* vertragingsbakken olie niveau
- 7* motor okie
- 8* luchtfilter
- 9* ketting spanning
- 10* V-snaar spanning
- 11* werking hendels
- 12* alle functies
- 13* brandstof, start motor, werking test

In het belang van uw veiligheid

Zorg ervoor dat u, voordat u de machine start, de gehele "bedieningshandleiding & motorhandleiding" heeft gelezen en deze volledig begrijpt.

Dit symbool staat voor "waarschuwing" of "voorzichtig": als de aanwijzingen niet strikt worden opgevolgd, kan dit leiden tot de dood, persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.

WAARSCHUWING: NIET DOEN

1. Laat de motor **NIET** draaien in een afgesloten ruimte. Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een geurloos en dodelijk gif.
2. Kom **NIET** met handen of voeten in de buurt van draaiende delen.
3. Benzine **NIET** bewaren, morsen of gebruiken in de buurt van open vuur of apparaten met een waakvlam, zoals een fornuis, over of warmwaterketel, of apparaten waarbij vonken kunnen ontstaan.
4. De tank **NIET** binnenshuis vullen, zeker niet in een slecht geventileerde ruimte. Aanbevolen wordt om de tank buiten te vullen.
5. De tank **NIET** vullen terwijl de motor draait. Laat de motor 2 minuten afkoelen alvorens de tank te vullen. Brandstof opslaan in goedgekeurde veiligheidscontainers.
6. Haal de dop **NIET** van de tank terwijl de motor draait.
7. De motor **NIET** aanzetten als u benzine ruikt of er explosiegevaar heerst.
8. Motor **NIET** gebruiken als u benzine heeft gemorst. Haal de machine weg van de gemorste benzine en zorg ervoor dat er geen vuur of vonken ontstaan totdat de benzine is verdampd.
9. De machine **NIET** vervoeren met benzine in de tank.
10. **NIET** roken terwijl u de benzinetank vult.
11. De choke van de carburateur **NIET** gebruiken om de motor uit te zetten. Indien mogelijk het toerental geleidelijk verminderen alvorens de motor af te zetten.
12. Motor **NIET** op te hoge snelheid laten draaien; dit kan letsel en/of schade aan de machine veroorzaken.
13. **NIET** knoeien met reguleerveren, reguleerschakels of andere onderdelen die het ingestelde toerental van de motor kunnen veranderen.
14. Het door de fabrikant ingestelde toerental van demotor **NIET** veranderen.
15. Ontsteking **NIET** controleren wanneer de bougie of bougiekabel is verwijderd. Gebruik een goedgekeurd testapparaat.
16. Motor **NIET** aanzwengelen wanneer de buogie is verwijderd. Als de motor verzopen is, de gasregelschuif op "fast" zetten en aanzwengelen tot de motor start.
17. **NIET** op vliegwielen slaan met een hard voorwerp of metalen gereedschap, omdat het vlieg wiel dan tijdens gebruik uiteen zou kunnen spatten. Gebruik het juiste gereedschap om onderhoud te plegen aan de motor.
18. Motor **NIET** gebruiken zonder geluiddemper. Deze regelmatig controleren en zonodig vervangen. Als de motor is uitgerust met een deflector voor de geluiddemper, deze regelmatig controleren en zonodig vervangen.
19. Motor **NIET** gebruiken als er een hoop gras, balderen, vuil of ander ontvlambaar materiaal in de buurt van de geluiddemper ligt.
20. Motor **NIET** gebruiken op onbebouwd land met bomen, struikgewas of gras, tenzij de geluiddemper een ingebouwde vonkenvanger heeft. De vonkenvanger moet door de bediener in goede staat van onderhoud worden gehouden.
21. Hete geluiddemper, cilinder of koelribben **NIET** aanraken, aangezien dit brandwonden kan veroorzaken.
22. Motor **NIET** laten draaien zonder luchtfilter of luchtfilterdeksel.
23. Machine **NIET** gebruiken bij te veel trilling!
24. Machine **NIET** zonder toezicht laten draaien.
25. Machine **NIET** parkeren op steile helling of schuin vlak.

WAARSCHUWING: ALTIJD DOEN

1. **ALTIJD** de bougiekabel verwijderen wanneer u onderhoud pleegt aan de motor TENEINDE TE VOORKOMEN DAT DE MOTOR PER ONGELUK START.
2. Zorg ervoor dat de koelribben van de cilinder en de reguleeronderdelen **ALTIJD** vrij zijn van gras of ander afval waardoor het toerental kan worden beïnvloed.
3. Startkoord **ALTIJD** langzaam aantrekken totdat u weerstand voelt. Daarna snel aan het koord trekken om terugslag en daarmee letsel aan hand of arm te voorkomen.
4. Geluiddemper **REGELMATIG** controleren op goede werking. Een versleten of lekkende geluiddemper moet worden gerepareerd of zonodig vervangen.